



FICHE DE MONTAGE

Assemblage des pieds avec la base :

L'assemblage se compose d'une base comportant quatre interstices et de quatre pieds identiques.

1. Positionner la base sur une surface stable et plane.
2. Identifier les quatre interstices situés sur la base.
3. Prendre un premier pied et l'aligner avec l'un des interstices correspondants.
4. Glisser le pied dans l'interstice **de bas en haut**, en suivant le sens indiqué, jusqu'à ce qu'il soit correctement engagé.
5. Répéter l'opération pour chacun des trois autres pieds, en veillant à ce qu'ils soient tous bien insérés et maintenus en position.

Une fois les quatre pieds en place, vérifier la stabilité de l'ensemble avant utilisation.

Conseils de prudence

- **Risque de pincement** : Lors de l'insertion des pieds dans les interstices, maintenir les mains à distance des zones de contact afin d'éviter tout pincement.
- **Risque de blessure lors du démontage** : Si le retrait des pieds nécessite un effort (résistance), procéder avec précaution pour éviter tout mouvement brusque pouvant entraîner des coups ou des blessures.

Assemblage de la base et des manchons :

L'assemblage se compose d'une base et d'un manchon. Plusieurs manchons peuvent être montés successivement selon le même procédé.

1. Positionner la base sur une surface stable.
2. Identifier les repères (traits) situés à l'arrière de la base et du manchon
3. Approcher les deux éléments en **alignant précisément les deux traits de gauche**, comme indiqué sur la photo.



4. Une fois les repères alignés, **emboîter le manchon dans la base**.
5. Tourner le manchon jusqu'à ressentir une première résistance.
6. Appliquer une légère force supplémentaire afin de **procéder au blocage complet des deux pièces**. Les deux traits à droite doivent être alignés

Répéter cette opération pour chaque manchon supplémentaire à assembler avec les autres éléments.

Démontage

Pour démonter, effectuer l'opération inverse :

- Tourner le manchon en sens inverse pour déverrouiller,
- Puis le retirer en le désengageant de la base.

Conseils de prudence

- **Risque de pincement** : Lors de l'emboîtement des pièces, garder les doigts éloignés des zones de jonction afin d'éviter tout pincement.
- **Risque de blessure lors du démontage** : En cas de résistance au retrait, ne pas effectuer de mouvement brusque. Maintenir une prise ferme et contrôlée pour éviter tout coup ou déséquilibre lors du désengagement.

Assemblage du manchon et du capot :

L'assemblage se compose d'un manchon et d'un capot.

1. Positionner le manchon de manière stable.
2. Identifier les repères (traits) situés à l'arrière du manchon et du capot.
3. Approcher les deux éléments en **alignant précisément les deux traits**, comme indiqué.
4. Une fois les repères alignés, **emboîter le capot sur le manchon**.
5. Tourner le capot jusqu'à ressentir une première résistance.



6. Appliquer une légère force supplémentaire afin de **procéder au blocage complet des deux pièces.**

Démontage

Pour démonter, effectuer l'opération inverse :

- Tourner le capot en sens inverse pour déverrouiller,
- Puis le retirer en le désengageant du manchon.

Conseils de prudence

- **Risque de pincement** : Lors de l'emboîtement du capot sur le manchon, maintenir les doigts éloignés de la zone de jonction afin d'éviter tout pincement.
- **Risque de blessure lors du démontage** : Si le retrait nécessite un effort, procéder avec précaution et éviter tout mouvement brusque pouvant entraîner des coups ou une perte de contrôle de la pièce.

Assemblage du capot et du fanion :

L'assemblage se compose d'un capot et d'un fanion.

1. Positionner le capot de manière stable.
 2. Repérer le **trou situé sur le dessus du capot**, comme indiqué sur la photo.
 3. Identifier le pied du fanion et observer sa forme pour assurer un bon positionnement.
 4. Approcher le fanion du capot en orientant correctement le pied face au trou.
 5. **Emboîter le pied du fanion dans le trou du capot** en respectant le sens d'ajustement.
 6. **Appuyer fermement** jusqu'à atteindre le fond du logement, afin d'assurer un maintien correct.
-



Démontage

Pour démonter, effectuer l'opération inverse :

- Tirer le fanion vers le haut pour le désengager du capot,
- Procéder lentement et de manière contrôlée si une résistance est présente.

Conseils de prudence

- **Risque de pincement** : Lors de l'emboîtement du fanion dans le capot, maintenir les doigts éloignés de la zone d'insertion pour éviter tout pincement.
- **Risque de blessure lors du démontage** : En cas de résistance au retrait, éviter tout mouvement brusque. Tirer de manière progressive et contrôlée pour prévenir tout risque de coup ou de perte de maîtrise de la pièce.

Assemblage du taquet, des tétons et du manchon ou de la base :

L'assemblage se compose d'un taquet, de deux tétons et d'un manchon (ou de la base).

Étape 1 : Assemblage du taquet et des tétons

1. Positionner le taquet dans une main, la cuillère vers le haut.
2. Repérer les **deux trous situés sur le côté du taquet**, comme indiqué.
3. Identifier les tétons et leur forme afin de garantir un positionnement correct.
4. Approcher les tétons et les **emboîter dans les trous du taquet**, en respectant leur orientation.
5. Maintenir les deux tétons en place en exerçant une **pression ferme et continue** pour assurer leur bon maintien.

Étape 2 : Insertion dans le manchon (ou la base)

1. Présenter l'ensemble (taquet + tétons) face au **trou de serrure** du manchon (ou de la base).
2. Insérer l'ensemble **bien droit dans la partie haute (forme circulaire)** du trou de serrure.



3. Une fois le fond du logement atteint, **glisser l'ensemble vers le bas** jusqu'au blocage.
 4. Veiller à **maintenir la pression sur les tétons** pendant toute la phase d'insertion afin de garantir un bon verrouillage et une facilité de glissement.
-

Démontage

Pour démonter, effectuer l'opération inverse :

- Faire glisser l'ensemble vers le haut pour le déverrouiller,
 - Puis le retirer du trou de serrure,
 - Relâcher ensuite les tétons pour les désengager du taquet si nécessaire.
-

Conseils de prudence

- **Risque de pincement** : Lors de l'emboîtement des tétons dans le taquet et de l'insertion dans le manchon, maintenir les doigts éloignés des zones de contact afin d'éviter tout pincement.
- **Risque de blessure lors du démontage** : En cas de résistance au retrait, éviter tout mouvement brusque. Procéder de manière progressive et contrôlée afin de prévenir tout risque de coup ou de perte de maîtrise de l'ensemble.